

## Mise à jour du DJinn

Bonjour,

Vous venez de télécharger le pack de mise à jour de votre DJinn et nous vous en remercions.

Veuillez suivre **pas à pas** ce tutoriel pour mettre à jour votre station multimédia avec la dernière version de Firmware disponible, contenue dans le dossier MAJ de ce pack.

### Pré-requis :

- 1 ordinateur équipé d'un port USB
- 1 clé USB (ou disque dur) d'une taille supérieur à 16Mb
- La mise à jour contenue dans le dossier MAJ de ce pack

### Préparation 1:

- Ouvrez le dossier MAJ de cette archive (faites extraire tout )
- Copiez le fichier « h202h\_07.bin\* » sur votre clé USB (Attention : Ne copiez pas les fichiers simultanément sur la clé USB. Un seul à la fois.)

*\* Certains chiffres peuvent être différents avec des mises à jour plus récentes*

### Première mise à jour :

- Eteignez totalement votre DJinn
- Allumez votre lecteur.
- Insérez la clé USB dans le lecteur
- L'affichage UPDATE apparaît à l'écran
- Patientez jusqu'à la fin de la mise à jour.
- Eteignez le système DJinn
- Retirez la clé USB

### Préparation 2 :

- Insérez votre clé USB dans votre ordinateur
- Supprimez le fichier « h202h\_07.bin\* » de votre clé
- Copiez le fichier « H202HC1200.BIN\* » sur votre clé

*\* Certains chiffres peuvent être différents avec des mises à jour plus récentes*

### Deuxième mise à jour :

- Eteignez totalement votre DJinn
- Allumez votre lecteur.
- Insérez la clé USB dans le lecteur
- Au bout de quelques secondes, le lecteur doit afficher UPDATE
- Patientez jusqu'à la fin de la mise à jour.
- Eteignez le lecteur
- Retirez la clé USB
- Depuis votre ordinateur, retirez le fichier « H202HC1200.BIN\* » de votre clé

*\* Certains chiffres peuvent être différents avec des mises à jour plus récentes*

Votre lecteur est désormais à jour.

Nous vous conseillons de mettre ses paramètres par défaut avant toute autre manipulation :

### Procédure de remise à zéro des paramètres

*Attention, bien que conseillée, cette procédure efface vos réglages précédents. Si ces réglages sont importants pour vous, notez-les afin de pouvoir les remettre après cette opération. Notez aussi que certains paramètres peuvent apparaître ou disparaître en fonction des différentes mises à jour.*

- Allumez votre DJinn
- Accédez au MENU de paramètres en gardant la touche FOLDER enfoncée pendant 3 secondes.
- En tournant la touche FOLDER vers la droite, allez jusqu'à la section « Load Def »
- Appuyez sur la touche TRACK
- Tournez la touche FOLDER vers la droite jusqu'à la section « EXIT&SAVE »
- Appuyez sur la touche Track

Votre DJinn est désormais à jour et prêt à fonctionner.

En cas de difficulté avec cette procédure, contactez votre revendeur.