

Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER ULTRA VIBRATO UV300. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Met dit hoogwaardige effectpedaal kunt u de klassieke pitchmodulatie en dimensionale vibrato-effecten van de sixties en seventies produceren. Dankzij de ruime instelmogelijkheden kunt u de output van de UV300 precies aanpassen aan uw wensen.

1. BEDIENINGSELEMENTEN



Bovenaanzicht

- 1 De *MODE*-schakelaar regelt de functie die gekoppeld is aan de voetschakelaar van het effectpedaal. Als de schakelaar op LATCH staat, wordt het effect in- en uitgeschakeld door één keer op het pedaal te drukken. Als de schakelaar op UNLATCH staat, is het effect alleen ingeschakeld zolang het pedaal ingedrukt wordt. De modus BYPASS kan worden geselecteerd als er geen vibrato-effect gewenst is. Dan wordt er geen effect toegepast op het ingangssignaal, ook niet als het pedaal ingedrukt wordt.
- 2 De *RISE*-knop bepaalt hoeveel tijd er nodig is om tot een maximale detuning van het effect te komen. De modulatie begint trager als de knop naar rechts gedraaid wordt.
- 3 De *RATE*-knop bepaalt de snelheid van het vibrato-effect.
- 4 De *DEPTH*-knop dient voor de aanpassing van de intensiteit van het pitchmodulatie-effect.
- 5 De *ON/BATT*-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- 6 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- 7 Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus *IN*.
- 8 De 6,3-m-monoconnector *OUT* verstuur het signaal naar uw versterker.

De DC *IN*-bus dient voor de aansluiting van een 9V-voeding (niet meegeleverd).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9 V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

 **De UV300 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de UV300 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.**

Het *SERIENUMMER* vindt u op de onderzijde.

2. GARANTIE

Voor onze huidige garantievoorraarden verwijzen we naar onze website op <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFICATIES

In

Aansluiting	6,3mm-monoconnector
Impedantie	500 kΩ

Out

Aansluiting	6,3mm-monoconnector
Impedantie	1 kΩ

Voeding

9 V	== , 100 mA gestabiliseerd
BEHRINGER PSU-SB	
V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/V.K./Australië	230 V~, 50 Hz
China	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Spanningsaansluiting 2mm-gelijkspanningsbus, negatief center

Batterij 9 V type 6LR61

Stroomverbruik 30 mA

Afmetingen (h x b x d) ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm

Gewicht ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903