


Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de koop van de BEHRINGER ROTARY MACHINE RM600. De ultieme effectpedaal levert alles wat betreft 3-dimensionele effecten van rotary speakers – alleen door het aanraken van een voetschakelaar. Ervaar de klassieke en wervelende klanken van bekende rotary speakers in één compacte pedaal.

1. REGELEENHEDEN



Bovenaanzicht

- [1] De **FAST** regeleenheid stelt de draaisnelheid van de drum en hoorn bij wanneer FAST geactiveerd wordt via de voetschakelaar (zie [8]). De reeks overlapt de SLOW regeleenheid niet.
- [2] De **SLOW** regeleenheid stelt de draaisnelheid van de drum en de hoorn bij wanneer SLOW geactiveerd wordt via de voetschakelaar (zie [8]). De reeks overlapt de FAST regeleenheid niet.
- [3] De **DRIVE** regeleenheid stelt de mate van tube-like overdrive bij. In de minimumstand wordt de tube overgeslagen.
- [4] De **BLEND** regeleenheid stelt de balans tussen de hoorn- en de drumspeaker bij. Door deze naar rechts te draaien wordt het geluid van de hoorn verhoogd en dat van de drum verlaagd.
- [5] De **RAMP** schakelaar regelt de tijd die nodig is om van snelle naar langzame rotary snelheid te gaan en vice versa. U kunt kiezen tussen FAST, MED en SLOW tijd voor verspringing.
- [6] De **MODEL** schakelaar kiest tussen 3 bekende rotary speakers (145, L16 en 122).
- [7] De tweekleurige **ON/BATT LED** brandt wanneer de functie geactiveerd is. De modulatie is langzaam wanneer de LED meer rood dan blauw brandt en snel wanneer de LED meer blauw dan rood brandt. De verandering van blauw naar rood loopt synchroon met de werkelijke modulatiesnelheid.
- [8] Druk het voetpedaal in om het effect in-, respectievelijk uit te schakelen. Houdt het pedaal 2 seconds ingedrukt om te schakelen tussen snel en langzaam moduleren.
- [9] Gebruik de 1/4" TS **IN A** en **IN B** connectoren om de instrumentsnoeren in te pluggen. Plug voor monogebruik alleen in IN A.
- [10] De twee 1/4" TS **OUT A** en **OUT B** connectoren zenden het signaal naar uw elektrische gitaar. Gebruik beide connectoren als u een volledig stereo choruseffect wilt bereiken. Plug voor monogebruik alleen in OUT A.

Gebruik de **DC IN** verbinding om een 9 V stroomvoorziening in te pluggen (niet bijgeleverd).

Het **BATTERIJCOMPARTIMENT** bevindt zich onder de pedaalbedekking. Om de 9 V batterij (niet bijgeleverd) te installeren, dient u met een balpen op de scharnieren te drukken en de pedaalbedekking te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen krassen op de unit komen.

- ☞ De RM600 heeft geen aan-/uitknop. Zodra u een plug in een van de IN connectoren doet, begint de RM600 te lopen. Wanneer u de RM600 niet gebruikt, verwijder dan de pluggen uit de IN connectoren. Dit spaart de batterij.

Het *SERIENUMMER* vindt u op de onderkant.

- ☞ In zeldzame gevallen kan de normale werking van het apparaat verstoord worden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld elektrostatische ontlading), waardoor het geluid vervormd wordt of een storing optreedt. Draai in dat geval de volumeregeling op de op het apparaat aangesloten versterkers omlaag en neem even de inputconnector los om de toepassing opnieuw te starten.

2. GARANTIE

Ga naar onze website <http://www.behringer.com> voor onze huidige garantietermijnen.

3. SPECIFICATIES

| | | | |
|------------------------|--|---------|--------------------|
| In A | Connector | 1/4" TS | |
| | Impedantie | 500 kΩ | |
| In B | Connector | 1/4" TS | |
| | Impedantie | 500 kΩ | |
| Out A | Connector | 1/4" TS | |
| | Impedantie | 1 kΩ | |
| Out B | Connector | 1/4" TS | |
| | Impedantie | 1 kΩ | |
| Stroomvoorziening | 9 V \equiv , 100 mA gereguleerd | | |
| | BEHRINGER PSU-SB | | |
| | V.S./Canada | | 120 V~, 60 Hz |
| | Europa/Verenigd Koninkrijk/Australië | | 230 V~, 50 Hz |
| | China/Korea | | 220 V~, 50/60 Hz |
| | Japan | | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Stroomconnector | 2 mm DC plug, negatief centrum | | |
| Batterij | 9 V type 6LR61 | | |
| Stroomverbruik | 60 mA | | |
| Afmetingen (H x B x D) | ongeveer 54 mm (2 1/8") x 70 mm (2 3/4") x 123 mm (4 4/5") | | |
| Gewicht | ongeveer 0,33 kg (0,73 lbs) | | |

BEHRINGER streeft er voortdurend naar om de hoogste professionele standaards te handhaven. Als uitvloeisel van deze inspanningen kunnen van tijd tot tijd veranderingen aan bestaande producten zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. Specificaties en verschijningsvorm kunnen verschillen van die welke beschreven en afgebeeld zijn.

4. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903