

ULTRA WAH UW300



Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER ULTRA WAH UW300. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit hoogwaardige effectpedaal produceert autowaheffecten voor nagenoeg alle stijlen en geluiden. Controleer het wah-effect met uw aanslagsterkte en geef er een te gekke funky toets aan met het modulatiewahpedaal.

1. BEDIENINGSELEMENTEN



Bovenaanzicht

- [1] De *RATE*-knop bepaalt de snelheid van de waheffectmodulatie.
- [2] De *DEPTH*-knop regelt het bereik waarop het effect wordt toegepast. Draai de knop naar rechts om het bereik te vergroten. Als de knop op de minimumpositie staat, vindt er geen modulatie-effect plaats en wordt het wah-effect alleen beïnvloed door uw speelintensiteit. In dat geval heeft de *RATE*-knop geen functie.
- [3] De *MANUAL*-knop regelt de basisfrequentie waarop het effect in werking treedt. Een hoge *MANUAL*-instelling verkleint het sweepbereik, omdat de laagste frequenties van het bereik opgetrokken worden.
- [4] De *SENS*-knop regelt de gevoeligheid van het effect. Nabij de maximumpositie wordt het wah-effect ook toegepast wanneer er zacht gespeeld wordt, nabij de minimumpositie hangt het wah-effect niet af van uw speeldynamiek.
- [5] De *ON/BATT*-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- [6] Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- [7] Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus */IN*.
- [8] De 6,3-mm-monoconnector *OUT* verstuur het signaal naar uw versterker.

De *DC IN*-bus van het apparaat dient voor de aansluiting van een 9 V-voeding (niet meegeleverd).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9 V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

De UW300 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de UW300 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.

Het SERIENUMMER vindt u op de onderzijde.

2. GARANTIE

Voor onze huidige garantievoorraarden verwijzen we naar onze website op <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFICATIES

In

Aansluiting 6,3 mm-monoconnector
Impedantie 500 kΩ

Out

Aansluiting 6,3 mm-monoconnector
Impedantie 1 kΩ

Voeding

9 V == , 100 mA gestabiliseerd

BEHRINGER PSU-SB

V.S./Canada 120 V~, 60 Hz

Europa/V.K./Australië 230 V~, 50 Hz

China 220 V~, 50 Hz

Korea 220 V~, 60 Hz

Japan 100 V~, 50/60 Hz

Spanningsaansluiting

2 mm-gelijkspanningsbus, negatief center

Batterij

9 V type 6LR61

Stroomverbruik

30 mA

Afmetingen (h x b x d)

ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm

Gewicht

ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903