



Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER VINTAGE DELAY VD400. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit ultieme effectpedaal is ontworpen om verbazingwekkende vertragingsgeluiden te creëren, die vergelijkbaar zijn met geavanceerde studioprocessors. Dankzij de parametreerbare bedieningselementen beschikt u over een heleboel coole geluiden waarmee u nagenoeg elke situatie het hoofd kunt bieden.

Het vertragingseffect creëert een vertraging van het ingangssignaal met verschillende herhalingen. Verschillende tempo-instellingen maken interessante vertragingseffecten mogelijk.

## 1. BEDIENINGSELEMENTEN



Bovenaanzicht

- 1 De *REPEAT RATE*-knop bepaalt de vertragingstijd (herhalingsnelheid).
  - 2 De *ECHO*-knop regelt het uitgangsniveau van het effect.
  - 3 De *INTENSITY*-knop regelt het aantal herhalingen.
  - 4 De *ON/BATT*-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
  - 5 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
  - 6 Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus *IN*.
  - 7 De 6,3-mm-monoconnector *OUT* verstuurt het signaal naar uw versterker.
  - 8 De 6,3-mm-monoconnector *DIR OUT* verstuurt het oorspronkelijke signaal, bijvoorbeeld naar een aparte versterker.
-  **Als u alleen de connector *OUT* gebruikt, zal deze het natte signaal, of indien uitgeschakeld, het droge signaal doorsturen. Als u zowel de *OUT* als de *DIR OUT* gebruikt, doet de *VD400* dienst als een *A/B*-box. Dit betekent dat na activering de *OUT* alleen het echosignaal uitzendt en de *DIR OUT* het droge signaal doorgeeft, terwijl na deactivering de *OUT* wordt gedempt en de *DIR OUT* het niet-vernervormde signaal uitzendt. Wanneer uitgeschakeld is de *OUT* stomgeschakeld, terwijl de *DIR OUT* het droge signaal verstuurt.**

De *DC IN*-bus dient voor de aansluiting van een 9 V-voeding (niet meegeleverd).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

 De VD400 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de VD400 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.

Het *SERIENUMMER* vindt u op de onderzijde.

## 2. GARANTIE

Voor onze huidige garantievooraarden verwijzen we naar onze website op <http://www.behringer.com>.

## 3. SPECIFICATIES

<b>In</b>	Aansluiting	6,3mm-monoconnector
	Impedantie	500 k $\Omega$
<b>Out</b>	Aansluiting	6,3mm-monoconnector
	Impedantie	1 k $\Omega$
<b>Direct Out</b>	Aansluiting	6,3mm-monoconnector
	Impedantie	1 k $\Omega$
<b>Voeding</b>		9 V $\overline{=}$ , 100 mA gestabiliseerd BEHRINGER PSU-SB
		V.S./Canada 120 V $\sim$ , 60 Hz
		Europa/V.K./Australië 230 V $\sim$ , 50 Hz
		China 220 V $\sim$ , 50 Hz
		Korea 220 V $\sim$ , 60 Hz
		Japan 100 V $\sim$ , 50/60 Hz
<b>Spanningsaansluiting</b>		2mm-gelijkspanningsbus, negatief center
<b>Batterij</b>		9 V type 6LR61
<b>Stroomverbruik</b>		30 mA
<b>Afmetingen (h x b x d)</b>		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
<b>Gewicht</b>		ca. 0,33 kg

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

## 4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2008 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903